


Děkujeme, že jste si vybrali ABC pedál od Widara Effects!

ABC pedál je navržen a zapojen tak, aby byl jeden vstupní signál směřován do výstupu A nebo B nebo C - viz obr.1 - případně tři vstupní signály z A nebo B nebo C směřovány do jednoho výstupu - viz obr.2.



Obr.1

Obr.2

### **Instrukce, popis pedálu:**

**IN/OUT:** Zapojte kabel z kytary nebo zesilovače.

**A:** Zapojte kabel z kytary nebo zesilovače

**B:** Zapojte kabel z kytary nebo zesilovače

**C:** Zapojte kabel z kytary nebo zesilovače

**Foot Switch A/B:** pomocí tohoto přepínače vybíráte buď A nebo B kanál. Aktivní cesta je indikována rozsvícením LED.

**Foot Switch C:** pomocí tohoto přepínače vybíráte kanál C. Pro návrat ke kanálu A nebo B vyšlápněte Foot Switch C.

**Power konektor:** Zapojte externí napájecí zdroj - 9V. Polarita - **střed mínus**.

### **Napájení:**

**Upozornění: Pasivní zařízení! Napájení pouze pro indikační LED! Pedály pracují i bez napájení.**

Napájení Widara ABC pedálu je pomocí 9V baterie (součást balení) nebo pomocí externího zdroje.

Výměna baterie - odšroubujte 4 šroubky vespod ABC pedálu a vyměňte baterii.

Pokud není pedál používán, nezapomeňte odpojit kytarový kabel ze vstupu ABC Boxu.

### **Čištění**

**Nepoužívejte benzin, ředidla ani jiná rozpouštědla pro čištění Widara Effects pedálů. Taktéž čisticí prostředky, obsahující abrazivní složky (prášek, tekutý písek) mohou způsobit nenávratné škody na barevném povrchu pedálu.**

Nejvhodnější je používat navlhčený hadřík v saponátu nebo mýdlovém roztoku.

### **Výrobce:**

GW Acoustics, s.r.o.,  
A.Procházky 34, 62300 Brno  
Tel/fax: 541 222 519  
widara@widara.com  
www.widaraefekty.cz